



1. Sæt bagplade på væggen - brug vaterpas - og markér de 7 små udskårne huller.
Place the back plate on the wall and mark the 7 small screw holes.
2. Bor huller til rawplugs 10 mm. Sørg for der bores 100% i vandret.
Brug vaterpas eller vinkelmåler.
Drill the holes for the rawplugs. 10 mm.
3. Monter den rawplugs der er relevant til din væg. Spørg evt. fagmand.
Mount plaster / concrete rawplugs.
4. Skru stålstænger i de 7 små huller.
Screw in the steel bars into the 7 small holes.
5. Sæt kort glasrør på hver enkelt stålstang.
Fix short glass tube on each steel bar.
6. Monter plade 1 uden logo.
Mount plate 1 without logo.
7. Sæt langt glasrør på hver enkelt stålstang.
Fix long glass tube on each steel bar.
8. Monter plade 2 med logo.
Mount plate 2 with logo.
9. Monter topmøtrik på hver enkelt stang, og spænd let.
Mount topbolt on each bar, and tighten lightly.