



Knife Magnet

1. Placer knivholder hvor den ønskes opsættes, og marker de to yderste huller.
Place knife magnet where it wish to be set up, and mark the two outer holes.
2. Bor huller med et 10 mm bor indsæt rawlplugs.
Drill holes with a 10 mm drill insert rawlplugs.
3. Skru lille skæregevind i ende af rawlplugs.
Skrew small threaded pole in the end of rawlplugs.
4. Stik medfølgende magnet med gevinstang i de to ydre huller.
Sæt skiver på bagside og monter i skæregevind.
Plug concomitant magnet with threaded pole in the two outer holes.
Withdraw discs on backside and fix in threaded pole.