


KASTRUP DESIGN



1. Den anbefalede afstand mellem monteringssættet er 15 cm.

Brug målebånd og vaterpas

The recommended distance between the mounting kit is 15 cm.

Use tape measure and level

2. Bor huller til rawlplugs. 6 mm.

Drill holes for the wall plugs. 6 mm.

3. Montér gips / beton rawlplugs.

Mount plaster / concrete wall plugs.



4. Skru monteringssættet i med plexiglasset tættest mod væggen.

Attach the mounting kit with the Plexiglas closest to the wall.

5. Træbrikkerne er ubehandlede. Oliebehandling gør dem mørkere. Sæbespåner bibeholder alm. struktur.

The wooden pieces are untreated. Oil treatment will make the pieces darker. Soap flake treatment will maintain the original structure.

6. Plexiglasset pudses med glasklud. Brug aldrig et spritholdigt produkt, men blot lunkent vand

Polish the Plexiglas with a microfiber glass cloth. Use lukewarm water instead of alcohol.